

Traitement de l'eau du spa IDROMAS de LAGHETTO selon la méthode BAYROL à l'oxygène actif

1. Le bassin (contenance : 1'000 litres) est rempli. Que faire? → Le traitement préventif initial	<i>Dosage :</i>
A) Ajouter 1 dl de Calcinex Spa (stabilise la dureté de l'eau => évite une éventuelle précipitation & dépôt de calcaire)	<i>1 dl</i>
B) Mesurer le pH (taux d'acidité de l'eau) et le corriger si nécessaire. pH idéal : 7,2 à 7,4 Ajouter pH-Minus pour abaisser le pH. Dosage : Nombre de dixièmes en trop X 10 g de pH-Minus	<i>10 g x dixièmes en trop</i>
C) Ajouter 1 galet de Chloriklar** dans le skimmer et faire fonctionner la pompe des jets, bassin découvert min. 1 heure	<i>1 galet</i>
D) Ajouter 1 pastille de Bayroklar WP (dans le skimmer)	<i>1 pastille</i>
C) Ajouter 1 bouchon de BayroPlus WP (verser directement dans le bassin)	<i>1 bouchon</i>

2. Traitement à faire une fois par semaine pour maintenir l'eau propre et saine :	
A) Nettoyer le filtre toutes les semaines au jet (fort) du jardin. Passer l'aspirateur sur fond et parois, re-nettoyer le filtre. Enclencher les jets pendant le traitement !	
B) Mesurer le pH (taux d'acidité de l'eau) et le corriger si nécessaire. pH idéal : 7,0 à 7,2 Ajouter pH-Minus pour abaisser le pH. Dosage : Nombre de dixièmes en trop X 10 g de pH-Minus	<i>10 g x dixièmes en trop</i>
C) Ajouter 1 pastille de Bayroklar WP (dans le skimmer) De plus, durant la semaine, ajouter 1 pastille de Bayroklar WP à chaque bain (mais pas plus de 3 par semaine)	<i>1 pastille</i>
D) Ajouter 1 bouchon de BayroPlus WP (verser directement dans le bassin)	<i>1 bouchon</i>

3. Que faire si l'eau se trouble ou si elle verdit ? Si le fond devient glissant ? → Un traitement de choc !	<i>Un doute ? Appelez-nous !</i>
A) Nettoyer le filtre plusieurs fois par jour (Si vous l'aviez modifiée, régler la filtration sur 8 cycles de 3 heures) jusqu'à ce que l'eau soit redevenue belle claire. Cela peut prendre plusieurs jours. Passer l'aspirateur sur le fond et sur les parois puis rincer le filtre au jet. Enclencher les jets pendant le traitement !	
B) Mesurer le pH et le corriger si nécessaire.	<i>Voir sous 2B</i>
C) Ajouter 1 galet de Chloriklar** dans le skimmer et faire fonctionner la pompe des jets, bassin découvert min. 1 heure	<i>1 galet</i>
D) Ajouter 1 pastille de Bayroklar WP (dans le skimmer)	<i>1 pastille</i>
C) Ajouter 1 bouchon de BayroPlus WP (verser directement dans le bassin)	<i>1 bouchon</i>

Ce traitement de choc est aussi utile pour éviter le risque réel de voir l'eau se troubler ou tourner lors d'utilisation intensive du spa (grand nombre de baigneurs). Si les parois deviennent glissantes, le cas échéant, régler le temps de filtration à 8 cycles de filtration de 3h et le laisser ainsi (cf. mode d'emploi).

****Chloriklar** : chloration-choc à faire si possible le soir : après quelques heures, le chlore aura disparu. **pH-Minus** : le dissoudre dans un seau d'eau tiède et le verser dans le skimmer.

Note: Ne jamais jeter Bayroklar ni Chloriklar non délayés au fond du bassin : risque de décoloration du fond du bassin (taches blanches) ; toujours les mettre dans le skimmer.

Vous ne vous en sortez pas ? Pas de panique ! Reprenez tout à zéro, comparez les quantités recommandées et celles appliquées... Ou encore appelez-nous !